

## Povinnosti a upozornění řidičům a obsluhám samohybných strojů:

Pro provoz na komunikacích platí ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

### Dále platí upozornění:

- komunikace určené pro provoz silničních vozidel jsou značeny na křižovatkách písmeny a čísly uvedenými na svislé značce
- křižovatky neoznačené dopravními značkami s vyznačením přednosti v jízdě jsou křižovatky stejného řádu a platí na nich **přednost vozidel přijíždějících zprava**
- max. povolená rychlost pro jízdu v areálu je 40 km/h
- max. povolená výška vozidla nebo soupravy je 4,0m
- označení železničních přejezdů je provedeno bez odstupových značek

### a povinnosti:

- dodržovat zákaz stání vozidel a pracovních strojů pod potrubními mosty a v okruhu 3 metrů od hydrantu
- dát přednost všem vozidlům jedoucím po komunikaci, na kterou vyjíždí, a to při výjezdu z výroby, skladovacích prostor nebo jiných míst ležících mimo komunikaci
- vyžádat souhlas odpovědného vedoucího pro vjíždění do budov a výrobních prostor
- respektovat případné řízení silničního provozu rovněž pracovníky Hasičského záchranného sboru, bezpečnostní agentury, ochrany areálu, správy komunikací a železniční dopravy
- zastavit vozidlo při zaznění sirény co nejdříve k pravému okraji vozovky, vypnout motor, vyslechnout zvukovou zprávu a neprodleně uposlechnout případné pokyny. V případě, že se vozidlo nachází v zóně havárie s únikem hořlavého nebo toxického plynu, musí řidič nechat klíčky od vozidla na sedadle a opustit vozidlo a ohrožený prostor kolmo na směr větru. Při ostatních havarijních situacích opustit ohrožený prostor odjezdem vozidla směrem od místa havárie.

## Povinnosti všech osob v areálu:

- prokázat se při vstupu do areálu platným dokladem opravňujícím ke vstupu nebo vjezdu
- respektovat bezpečnostní a dopravní značení, informační a výstražné tabule, varovné signály a pokyny systému ozvučení areálu, v případě havárie i pokyny provozních zaměstnanců
- používat pro chůzi a k jízdě pouze určené komunikace
- ohlásit se okamžitě při vstupu do provozovny nebo příjezdu na místo určení u odpovědného vedoucího
- nevstupovat do provozoven nebo prostorů, kde neplníte žádnou pracovní činnost
- vyžádat si ke každé práci předem písemné povolení a bez něj nezahajovat žádnou činnost
- nevstupovat do prostoru železniční vlečky
- nevstupovat do prostorů pod úrovní terénu
- dodržovat zásady pořádku, čistoty a ohleduplnosti k životnímu prostředí
- nepoužívat elektronické přístroje včetně mobilních telefonů ve vyznačených zónách s nebezpečím výbuchu
- dbát pokynů pracovníků hasičské záchranné služby, bezpečnostní agentury a osob oprávněných ke kontrole /prokazují se průkazkou s šedým pruhem/ a na jejich žádost prokázat svoji totožnost
- každou mimořádnou událost - úraz, dopravní nehodu, průmyslovou havárii, apod., nahlásit na dispečink společnosti, tel. 476 163 111, 476 162 111 nebo místní linky 3111 a 2111.

## Upozornění pro všechny osoby v areálu:

Porušením těchto povinností se vystavujete nebezpečí zákazu vstupu nebo vjezdu do areálu. Kontrolu jejich dodržování je oprávněn provádět zaměstnanec bezpečnostní agentury v uniformě a osoby vybavené průkazkou s šedým pruhem.



## Bezpečnostní pokyny pro pobyt a jízdu v areálu Chempark Záluží

### Základní povinnosti a pravidla platná pro všechny osoby, které se zdržují na území areálu Chempark Záluží:

- zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení
- zákaz používání zařízení sloužících k reprodukci hudby s použitím sluchátek
- zákaz kouření v celém areálu
- zákaz jakékoli neoprávněné manipulace se zařízením
- zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a návykových látek
- zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů a návykových látek
- zákaz vnášení střelných zbraní a výbušnin
- zákaz fotografování a filmování
- zákaz vstupu osob mladších 15 let s výjimkou exkurzí
- zákaz vstupu se zvířaty.

### Důležitá telefonní čísla:

dispečink společnosti Unipetrol RPA	3111, 2111
hasičský záchranný sbor podniku	150
lékařská služba první pomoci	155
expediční středisko Unipetrol RPA	5983, 4920
dispečink bezpečnostní agentury	159, 5865, 3222
pracoviště vstupů a vjezdů	2497, 3262
ochrana areálu Unipetrol RPA	4080
zákaznické centrum areálu	4215, 4154
recepce admin. budovy Unipetrol RPA	4901

